

KitchenAid®

ELEKTROONILISE KAALU KASUTUSJUHEND



Euroopas leiate toodete parandamise võid tootega seotud küsimuste kohta teavet aadressil www.KitchenAid.eu.

®/™ © 2019 KitchenAid. Kõik õigused reserveeritud. Valmistatud ettevõtte Lifetime Brands, Inc., Garden City, NY 11530, litsentsi alusel. Piiratud garantiid pakub tootja.

*Täname, et ostsite KitchenAidi elektroonilise köögikaalu.
Parima tulemuse saamiseks lugege kasutusjuhendit.*

PATAREID

Kaal töötab kolme AAA-patareiga (ei kuulu komplekti).

Patareide sisestamine/vahetamine

Eemaldage patareisahtli kate ja kruvi. Sisestage kolm AAA-patareid. Taaspaigaldage kate ja kruvi.



KASUTAMINE

Kasutada kõval, ühetasasel pinnal.

1. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.
2. Ekraanil kuvatakse vaikeväärtus "0g"; enne kaalumist oodake, kuni see on kuvatud.



FUNKTSIOON

NULLIMINE/PAKENDIKAAL

Erinevate toodete järjestikusel kaalumisel ilma tooteid kaalult eemaldamata:

1. Vajutage SISSE/VÄLJA-nuppu.
2. Pange esimene kaalutav toode kaalule.
3. Vajutage nuppu NULLIMINE/PAKENDIKAAL, et lähtestada ekraaninäit väärtusele "0g", enne kui lisate uue toote. Vajadusel korrake.



Märkus. Ekraanil kuvatakse tekst "tare" (pakendikaal), seejärel "0g" iga kord, kui vajutatakse nuppu NULLIMINE/PAKENDIKAAL. Teksti "tare" (pakendikaal) kuvamine tähendab "Ebastabiilne; palun oodake üks hetk."

NULLIMINE: Kui ilmub tekst "0g", on funktsioon NULLIMINE endiselt aktiivne. Kaalu maksimaalne jõudlus ei muutu.

PAKENDIKAAL: Kui ekraanile ilmub tekst "tare" (pakendikaal), on pakendikaalu funktsioon endiselt aktiivne. Kaalu maksimaalset jõudlust vähendatakse toodete kogukaalu võrra.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Automaatne väljalülitus toimub pärast seda, kui tekst "0g" on olnud kuvatud 1 minut ja sama kaalunäit on olnud kuvatud 3 minutit.

KÄSITSI VÄLJALÜLITUS

Vajutage SISSE/VÄLJA-nuppu. Patareide eluea maksimeerimiseks lülitage kaal pärast kasutamist välja.

KAALUÜHIKUTE TEISENDAMINE

Kaalu mõõtühikuteks on grammid, untsid ja naelad, sätete vahel ümber lülitumiseks vajutage nuppu OZ/G.



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastage kaalu platvormi kergelt niisutatud lapiga. Ärge kastke kaalu vette ega kasutage sellel keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Pärast toiduga kokku puutumist puhastage kaalu osad viivitamatult.

TÕRKE INDIKAATORID

[O-Ld] - Kaal on üle koormatud: kaal on ületanud oma maksimaalse jõudluse (10 kg / 22 naela). Eemaldage toode, et vältida kaalu kahjustamist.

[Lo] - Patareid on tühjenemas: asendage need 3 uue patareiga.