

## KitchenAid jäätisevalmistaja

### Tähtsad ohutusnõuded:

- Loe juhend hoolikalt läbi
- Elektrišoki vältimiseks , ärge pange mikserit vette
- Hoidke seade lastest eemal
- Ühendage mikser peale kasutamist elektrivõrgust lahti
- Vigade ilmnemisel ärge üritage mikserit ise parandada, viige see lähimasse KitchenAid teeninduspunkti.
- Ärge kasutage lisasid, mis pole toodetud KitchenAid'i poolt.
- Kasutage mikserit siseruumides
- Hoidke juhtmeid korralikult, ärge laske neil üle kapiserva rippuda.
- Ärge laske juhtmel puutuda kokku kuumade pindadega

### Jäätisevalmistaja ühendamine:

Kasutage jäätisekaussi kohe peale selle külmkapist väljavõtmist. Ärge valage jäätisematerjali kaussi enne kui see juba töötab.

- keerake mikser „0” .
- tõstke mikseri „nokk” üles ning eemaldage segamiskauss
- paigaldage kausi asemele jäätisekauss.
- 

### Ühesdetaili ühendamine:

- veendu, et mikseri kiirus oleks endiselt „0”
- mikseri „nokk” peaks olema üleval ning jäätisekauss ja segaja paigaldatud
- Paigalda ühendusdetail mikseri ajami külge ning segamislaba jäätisekaussi
- langeta mikseri „nokka” , kuni ühendusdetail puutub kokku segamislabaga ning ühenda need.
- Veendu, et kõik osad oleksid korralikult kinnitatud

### Kasutamine:

Jäätisetaigna valamine kaussi enne mikseri käivitamist võib põhjustada selle enneaegse jäätumise ning segaja kiilub kinni.

- hoida jäätisekaussi jääkapis minimaalselt 15 tundi
- valmistada jäätisesegu
- paigalda jäätisekauss , segaja ja seosdetail
- käivita mikser kiirusel „ 1 ”, ning vala taigen kaussi. Sega 20 – 30 minutit . Soovi korral sega juurde lisandid peale 12-15 minutit mikserdamist.
- Kui segaja hakkab libisema või tegema „klikkivat” häält, on see märk, et jäätis on valmis
- Eemalda segaja ning kauss ja serveeri jäätis kasutades silikoonist või plastikust spaatlit

Garantiiremonti teostab maaletooja.

Maaletooja :

Home Decor Oü

Tel: 37255509561 [www.kitchen.ee](http://www.kitchen.ee)

email: [info@kitchen.ee](mailto:info@kitchen.ee)