

# KitchenAid®

## ELEKTRONISKO SVARU INSTRUKCIJA



Lai uzzinātu vairāk par izstrādājumu un tā remontu Eiropā, apmeklējiet [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu).

®/™ © 2019 KitchenAid. Visas tiesības saglabātas. Izgatavots pēc licences: Lifetime Brands, Inc., Garden City, NY 11530. Ražotājs sniedz ierobežotu garantiju.

*Paldies, ka iegādājāties KitchenAid elektroniskos virtuves svarus.  
Lūdzu, izlasiet instrukciju, lai pilnvērtīgi izmantotu svarus.*

## BATERIJA

Svari darbojas ar trim AAA baterijām (nav iekļautas komplektācijā).

### **Bateriju ievietošana vai nomainīšana**

Noņemiet bateriju nodalījuma vāku un skrūvi. Ievietojiet trīs AAA baterijas. Uzlieciet vāku un ieskrūvējiet skrūvi.



## LIETOŠANA

Novietojiet svarus uz cietas un līdzenas virsmas.

1. Nospiediet pogu IESL./IZSL.
2. Displejā jāparādās noklusējuma vērtībai "0g"; sagaidiet šo rādījumu, pirms sākat svēršanu.



## FUNKCIJA NULLE/TARA

Lai pēc kārtas svērtu dažādus priekšmetus, nenoņemot tos no svariem:

1. Nospiediet pogu IESL./IZSL.
2. Novietojiet pirmo sveramo priekšmetu uz svariem.
3. Nospiediet pogu NULLE/TARA, lai atiestatītu displeja rādījumu uz "0g", pirms pievienojat nākamo sveramo priekšmetu. Atkārtojiet šo darbību, ja nepieciešams.



Piezīme: katru reizi, kad nospiež pogu NULLE/TARA, displejā būs redzams vārds "tare" (tara) un tad "0g". Displejs "tare" (tara) nozīmē "Nav stabilitātes, mirkli pagaidiet."

**NULLE:** kad parādās ikona "0g", funkcija NULLE joprojām ir aktīva. Svaru maksimālā svērtspēja nemainās.

**TARA:** kad displejā parādās ikona "tare" (tara), taras funkcija ir aktīva. Svaru maksimālā svērtspēja ir samazināta par visu priekšmetu kopējo svaru.

## AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS

Svari izslēdzas automātiski pēc tam, kad displejs 1 minūti rāda "0g" vai 3 minūtes ir viens un tas pats svara rādījums.

## MANUĀLĀ IZSLĒGŠANA

Nospiediet pogu IESL./IZSL. Lai taupītu bateriju, pēc lietošanas izslēdziet svarus.

## SVARA MĒRVIENĪBU MAINĪŠANA

Lai pārslēgtos starp metriskajiem gramiem, uncēm un mārciņām, nospiediet pogu OZ/G.



## TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Noslaukiet svaru platformu ar nedaudz samitrinātu drānu. Nelieciet svarus ūdenī, neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Pēc saskares ar pārtiku nekavējoties notīriet visas plastmasas daļas.

## KĻŪDU INDIKATORI

[O-Ld] – svaru pārslodze. Pārsniegta svaru maksimālā svērtspēja (10 kg/22 mārciņas). Noņemiet sveramo priekšmetu, lai nesabojātu svarus.

[Lo] – izlādējušās baterijas. Ievietojiet 3 jaunas baterijas.